

# La fonction de chaque bouton sur un reflex, bridge, compact

En tenant votre appareil photo numérique pour la première fois, vous vous êtes sans doute demandé à quoi pouvait bien servir tous ces boutons.

Chaque modèle d'appareil photo possède sa propre configuration. Mais de nombreux **boutons** de base sont présents sur tous les appareils photos.

D'autres **boutons** plus spécifiques ne sont présents que sur des appareils photo conçus pour des utilisateurs plus expérimentés.

Voici en détail, la fonction des boutons sur un appareil photo : reflex, bridge, compact

## Fonction des boutons sur un reflex, face avant



1. Illuminateur d'assistance à l'autofocus, pour réaliser une mise au point en faible lumière
2. Ouverture du flash
3. Mode Autofocus / Mise au point manuelle
4. Pour démonter l'objectif
5. Testeur de [profondeur de champ](#)
6. Commande attribuable à diverses fonctions, attribuable dans [les menus de réglages](#)

## Fonction des boutons sur un reflex, face du dessus



7. Off / On : allume et éteint l'appareil photo. Sur la position Ampoule, l'écran d'informations s'illumine, c'est pratique quand la lumière est faible.
8. Déclencheur
9. +/- est la correction d'exposition
10. Sélecteur de mode de **mesure de lumière** : mesure matricielle / Pondérée centrale / Spot
11. Sélecteur de **mode de prise de vue**
12. Sélecteur du mode de déclenchement. S (vue par vue), CL (prend des photos à cadence basse tant que le déclencheur est pressé), CH (prend des photos à cadence haute tant que le déclencheur est pressé), Q (mode silencieux), Retardateur, Télécommande, MUP (pour réduire les moindre vibrations des miroirs)

13. Molette avant / arrière, attribuée selon votre choix à l'ouverture du diaphragme ou à la vitesse d'obturation permettent d'en régler la valeur.
14. Ecran d'informations : Indique les paramètres sélectionnés grâce aux différents boutons et molettes
15. Vitesse d'obturation, exprimée en fractions de secondes
16. Ouverture du diaphragme
17. **Balance des blancs** : Automatique
18. Estimation du nombre de prise de vues restantes
19. Type de fichier et qualité de l'image
20. Collimateurs Autofocus et mode de mise au point
21. Mode de mesure de lumière

## Fonction des boutons sur un reflex, face arrière



22. Correcteur dioptrique, pour régler la netteté du viseur
23. Visualiser l'image
24. Corbeille / Format : pour formater la carte et supprimer toutes les photos
25. AE-L (AutoExposure Lock) / AF-L (AutoFocus Lock), bloque l'appareil sur une mesure de la lumière donnée et/ou sur une distance de mise au point
26. Outil de navigation dans les menus et sélecteur de collimateurs de mise au point autofocus
27. Loquet de verrouillage du sélecteur
28. Témoin lumineux de sollicitation de la carte mémoire

29. MENU : affiche les menus de réglages, voici [comment régler les menus de votre reflex](#)
30. WB, Balance des blancs / Protéger une photo en mode visualisation
31. QUAL, qualité d'image / Zoom avant en mode visualisation
32. ISO, [Sensibilité ISO](#) / Zoom arrière en mode visualisation
33. INFO, affiche les informations de prise de vue
34. Connexions câbles sur le côté gauche
35. Logement de(s) carte(s) mémoire(s)

## Description du dessous d'un reflex



36. Logement batterie
37. Pas de vis pour fixer un trépied